

SENSORI SOLE E VENTO

SENSORE SOLE E VENTO FILO WIRELESS

CABLE WIRELESS WIND AND SUN SENSOR

Sensore sole e vento con collegamento a filo o wireless. Regolazione soglia vento e soglia sole agendo sul dispositivo.

Sun and wind sensor with cable connection or wireless. Setting of wind and sun limit on the sensor.



ARTICOLO

CODE

GF0023

SENSORE SOLE E VENTO WIRELESS

WIRELESS WIND AND SUN SENSOR

Sensore sole e vento con collegamento wireless. Regolazione soglia vento e soglia sole agendo sul dispositivo o sul radiocomando.

Sun and wind sensor with wireless connection. Setting of wind and sun limit on the sensor or on the transmitter.

ARTICOLO

CODE

GF0024

SENSORE SOLE E VENTO SOLAR WIRELESS

SOLAR WIRELESS WIND AND SUN SENSOR

Sensore sole e vento con collegamento wireless e alimentazione a cellula solare. Regolazione soglia vento e soglia sole agendo sul dispositivo o sul radiocomando.

Sun and wind sensor with wireless connection and with solar cell. Setting of wind and sun limit on the sensor or on the transmitter.

ARTICOLO

CODE

GF0025